

Artikel	Art.-Nr.	VK / €
inkl. MWST		

MIDI

Voll-Midi standard (das gesamte Instrument wird midifiziert)

10101

1190

• inkl. Einbau, für Akkordeons ab 60 Bässe und 1-4-reihige Harmonikas

Bass-Midi standard (nur Bässe und Akkorde werden midifiziert)

10102

790

• inkl. Einbau, für Akkordeons ab 60 Bässe und 1-4-reihige Harmonikas

Kein Einbau in Weltmeister-Akkordeons!

MIDI Erweiterungen

Midi-Funk MF-Pro

20102

590

Soundplatine Artist

20103

590

Slyfox Vol.-Regler für Bässe & Akkorde inkl. Gitarrist-Funktion

20104

390

Display Patch-Anzeige (für Voll- oder Bass-Midi)

20105

190

MIDI Variationen

Voll-Midi mit Midi-Funk

30100

1780

Voll-Midi mit Soundplatine

30101

1780

Voll-Midi mit Soundplatine und Slyfox

30102

2170

Voll-Midi mit Soundplatine und Display

30103

1970

Voll-Midi mit Soundplatine, Slyfox und Display

30104

2360

Bass-Midi mit Midi-Funk

30205

1380

Bass-Midi mit Soundplatine

30206

1380

Bass-Midi mit Soundplatine und Slyfox

30107

1770

Bass-Midi mit Soundplatine und Display

30108

1570

Bass-Midi mit Soundplatine, Slyfox und Display

30109

1960

Artikel	Art.-Nr.	VK / €
inkl. MWST		

MIDI Software

Software & USB-Programmieradapter

80101

195

Nur Lauffähig unter MS WINXP bis WIN10

USB-Programmieradapter

80102

95

Tonabnehmer (externe Mikrofonsysteme)

Blueline OKS Diskant

70101

298

Blueline OKS Bass

70102

179

Blueline OKS Bass *ohne Gehäuse. für Schalltrichter*

70103

159

Blueline OKS.pro Diskant

70104

498

Blueline OKS.pro Bass

70105

279

Blueline OKS.pro Bass *ohne Gehäuse. für Schalltrichter*

70106

249